

Displaysymbole:

	Netz verfügbar (TMO)
	Kein Netz (TMO)
	Signalstärke
	Direktbetrieb (DMO)
	Gateway-Kommunikationsmodus (DMO)
	Repeater-Kommunikationsmodus (DMO)
	Gerät arbeitet als DMO-Repeater
	Notrufmodus
	Blättern durch Gesprächsgruppen mit Drehknopf
	Akkuladezustand 50 % - 100 % / Akkuladung
	Vibrieren / Vibrieren und klingeln
	Geringe / hohe Lautstärke
	Neue Nachricht eingegangen
	Neue Nachrichten
	Sendeleistung hoch
	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgeschaltet

Statusmeldungen:

- 1 = Einsatzbereit über Funk
- 2 = Einsatzbereit auf Wache
- 3 = Einsatz übernommen
- 4 = Am Einsatzort eingetroffen
- 5 = Sprechwunsch**
- 6 = Nicht einsatzbereit
- 7 = Unterwegs zum Zielort
- 8 = Am Zielort eingetroffen
- 9 = Anmeldung Fremd-ILS
- 0 = Dringender Sprechwunsch**

4m-Kanäle analog:

- 470 = LI Feuerwehr
- 498 = LI Katastrophenschutz
- 467 = OA / KE Feuerwehr
- 490 = OA Katastrophenschutz
- 463 = OAL / KF Feuerwehr
- 489 = OAL Katastrophenschutz
- 476 = Rettungsdienst Allgäu
- 399 = Bergrettung Allgäu
- 493 = Wasserrettung Bodensee

Impressum:

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ALLGÄU
Rathausplatz 22, 87435 Kempten (Allgäu)

Version 1.1 – Stand 11.01.2016



112 ZRF Allgäu

Tastensperre:

MENÜ und *

Navigationstasten:

Hoch = Favoritenordner

Links / Rechts = Gruppenwechsel

Runter = Letzte Rufe

Notruftaste

Lautstärke /
Gruppenauswahl

Schnellwahltaste
Netzbetrieb (TMO)
Direktbetrieb (DMO)

Sprechtaste / PTT

Ordneroptionen /
Kontexttaste links

Tastatur für
Statusmeldungen

Tastensperre

Antenne

LED
rot / grün / orange

Anschluss für
Zubehör

Mikrofon

Hauptmenü

Kontexttaste
rechts

Navigationstasten

1) AN / AUS

2) Gespräch
beenden

3) Zurück zum
Grundbildschirm



Rufgruppen im Netzbetrieb (TMO)

Lindau	Oberallgäu Kempten	Ostallgäu Kaufbeuren
Einsatzbetrieb Feuerwehr		
FW_LI	FW_OA	FW_OAL
Einsatzführung & Zusammenarbeit BOS		
ZA_LI	ZA_OA	ZA_OAL
	ZA_KE	ZA_KF
Sonderlagen bzw. Abschnittsführungsstellen		
SoG_3_KE	SoG_5_KE	SoG_8_KE
SoG_4_KE	SoG_6_KE	SoG_9_KE
	SoG_7_KE	FW_KF
	FW_KE	
Katastrophenschutz		
KATS_LI	KATS_OA	KATS_OAL
	KATS_KE	KATS_KF

Einsatz mit Gebäudefunkanlage	SoG_10_KE
-------------------------------	-----------

Einsatzbetrieb Rettungsdienst	RD_KE
-------------------------------	-------

Einsatzbetrieb Bergrettung	BR_KE
----------------------------	-------

Einsatzbetrieb Wasserrettung	WR_KE
------------------------------	-------

Zusammenarbeit mit Polizei	P_KE_BOS_ZA
----------------------------	-------------

Anrufgruppe für Fremdfahrzeuge	ILS_KE_AG
--------------------------------	-----------

Zusammenarbeit mit RTH etc.	BU_RTH-BY
-----------------------------	-----------

Rufgruppen im Direktbetrieb (DMO)

307_F*	Regelbetrieb Feuerwehr / Einsatzabschnitt 1
308_F*	Sicherheit Luft, Höhenrettung, Außenlastbehälter
309_F*	Sicherheit CSA-Einsätze
310_F*	Einsatzführung Feuerwehr
312_F*	Einsatzabschnitt 2
313_F*	Einsatzabschnitt 3
314_F*	Einsatzabschnitt 4
315_F*	Einsatzabschnitt 5
324_F	Sicherheitswache
325_F	Atemschutzeinsatz
326_F	Schulung

403_K*	Regelbetrieb Katastrophenschutz
410_K	Einsatzführung Katastrophenschutz / ÖEL

515_P*	Alpine Einsatzgruppe PP Schwaben-Südwest
--------	--

603_R*	Sanitätsdienst, Schulung
--------	--------------------------

604_R*	Sanitätsdienst, Schulung
--------	--------------------------

605_R*	Sicherheit Luft- & Bergrettung
--------	---------------------------------------

606_R*	Sicherheit Luft- & Wasserrettung
--------	---

607_R*	Regelbetrieb Rettungsdienst / Bereitstellungsraum
--------	---

608_R	Regelbetrieb Bergrettung
-------	--------------------------

609_R	Regelbetrieb Wasserrettung
-------	----------------------------

610_R	Einsatzführung RD / BR /WR
-------	----------------------------

726_B*	Regelbetrieb Technisches Hilfswerk
--------	------------------------------------

Marschkanal	Marsch geschlossener Kfz-Verbände
-------------	-----------------------------------

EURO 01	Europäische Anrufgruppe
---------	-------------------------

Bei Verwendung von EURO-Gruppen ist die Verschlüsselung auszuschalten!